

Kurzanleitung

NuAire Laminar Flow Model NU 440-400E

(gilt nur für Gerät in Raum 066.000.20.034.00)

- 1) Frontscheibe händisch bis zur Markierung hochschieben
- 2) am Bedienpanel Blower „on“ wählen
→ Lüftung startet, Display zeigt WM.UP (intermittierend mit Zeitanzeige)
→ WM.UP verschwindet, Display zeigt Zeitanzeige
- 3) Licht anschalten (Light „on“) (falls erforderlich)
- 4) Oberflächen im Innenraum reinigen und mit geeignetem
Oberflächendesinfektionsmittel desinfizieren (siehe Hygieneplan der
eigenen Arbeitsgruppe)
- 5) Arbeiten durchführen
- 6) Oberflächen im Innenraum reinigen und mit geeignetem
Oberflächendesinfektionsmittel desinfizieren (s. oben)
- 7) Licht ausschalten (Light „off“) (falls erforderlich)
- 8) am Bedienpanel Blower „off“ wählen
→ Lüftung stoppt, Display zeigt Zeitanzeige
- 9) Frontscheibe händisch herunterschieben

Bei Fragen, Störungen oder für eine kurze Einweisung:

PD Dr. Britta Wilms, Tel. 2807 (britta.wilms@uni-luebeck.de)

Dr. Carla Schulz, Tel. 2806 (carla.schulz@uni-luebeck.de)

Kurzanleitung

NuAire Laminar Flow Model NU 440-400E

(gilt nur für Gerät in Raum 066.000.00.029.00)

- 1) Frontscheibe händisch bis zur Markierung hochschieben
→ Lüftung startet, Display zeigt WM.UP (intermittierend mit Zeitanzeige)
→ WM.UP verschwindet, Display zeigt Zeitanzeige
- 2) Licht anschalten (Light „on“) (falls erforderlich)
- 3) Oberflächen im Innenraum reinigen und mit geeignetem
Oberflächendesinfektionsmittel desinfizieren (siehe Hygieneplan der
eigenen Arbeitsgruppe)
- 4) Arbeiten durchführen
- 5) Oberflächen im Innenraum reinigen und mit geeignetem
Oberflächendesinfektionsmittel desinfizieren (s. oben)
- 6) Licht ausschalten (Light „off“) (falls erforderlich)
- 7) Frontscheibe händisch herunterschieben
→ Lüftung stoppt, Display zeigt Zeitanzeige

Bei Fragen, Störungen oder für eine kurze Einweisung:

PD Dr. Britta Wilms, Tel. 2807 (britta.wilms@uni-luebeck.de)

Dr. Carla Schulz, Tel. 2806 (carla.schulz@uni-luebeck.de)